# HRS供裝程序

# 新增HRG通道

2015.03.31

### 由Web網頁登入HRS錄音主機→http://主機\_IP/prauth.php 先將HRG\_MAC 抄下備查,再將通道 ☑ 刪除

	P + C [10.236.2	238.2/] 遵 REC Main	×		 ↑	× ★☆			
。 通航國際 TONNET	Hybrid	Recording	g Serve e to <mark>tonne</mark>		<sup>™</sup> admin	4			
系統管理	進階管理	維護管理	音檔管理		即時狀態與監聽				
Auth List(總共: 2 筆)					增加				
MAC	Time	2.01	附註	編輯	刪除				
000214620002	2015-03-31 18:4	3:01	Q7_8	編輯					
2013-03-51 10.45.01 HKG_8 MK4 V									
列出	第一員					v			

### HRG通道刪除完成後,點選 增加



## 輸入HRG之MAC,再點選 增加



### HRS新增供裝完成



# 登入HRG: 開啟Web網頁<u>http://HRG\_IP:88</u> 帳號/密碼:voip/1234 1.點選 Provision 2.點選 Link1

1

	Volp	Router
lome	Provision	
Portall Status	1100131011	
Provision	Provision Set: Enable V Set	
Line Configure	Provision Server 1:*  Failure	
Routing Setup	Provision Server 2: Succeed	
Register Server	Provision Server 3: 6 Disable	
Register Status	Last link time:2015-03-31 19:38:51[2/30]	
Server#1	Numbers of successful link:14 Numbers of successful update:0	
Server#2	Last link action:Link only	
Server#3	Gateway:10.236.238.1	
Server#4		
Advance Setup	Provision Server address	
Application		
System	Provision Server IP: 10.236.236.1	
Wan		
Lan	2	

## 由Web網頁登入HRS錄音主機→http://主機\_IP 點選 系統管理→通道設定 確認通道錄音狀態

	a http://10.236.238.1/recchar	nnel.p 🔎 - 🖒 💋 f	10 236 238 2/1	REC Main	×		× □ - × ☆
<u>(</u>	通航國際 TONNET	, Hybr C	id Reco	Welcome	J Serve	HRS	登出 admin
	系統管理	進階管理	維護管	理	音檔管理	即時狀態與監	康
通道設定	2(總共:1筆)						
通道	IP	Port	錄音狀態	附註	編輯 進階;	編輯	
1~8	10.236.238.2	8	0000000		編輯 進降		
9~20	10.236.238.3	12	000000000000		編輯 進降		
			全選/清除 🗌	刪除	_		
列出	列		第一頁 上一頁 下一頁 爵	後頁  1 ✔			